

INSTRUKS VEDRØRENE TILKNYTTNING TIL MARINAENS STRØMFORSYNING

Denne marinaen sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

Generelt:

- a) Hvis du ikke har skilletransformator om bord for å skille det elektriske system om bord i din båt fra landsystemet kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.
- b) Forsyningsspenningen på denne marinaen er 230V 50Hz enfase, forsynt over stikkontakter i overensstemmelse med NEK EN 60309-2, klokkestilling 6h.
- c) Det skal tas forh